Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisemman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Tuoteominaisuudet

- •Luminus SST40 valkoinen ja punainen LED.
- •Toimii 1 x 18650 Li-ion akulla (sisältyy) tai 2 x CR123A paristolla.
- •Yksinkertainen käyttää yhdestä isokokoisesta painonappikytkimestä
- •Helppo ja nopea magneettilataus
- •Jäljellä olevan virran ja latauksen merkkivalot
- •Magneettinen kantaosa, voidaan kiinnittää lähes kaikille metallipinnoille
- •Valmistettu laadukkaasta T6-luokan alumiinista, ja PC-materiaalista (kiinnitysosa).
- •Tasavirtateknologia, pitää valotehon tasaisena.
- •Käänteisen paristopolarisaation suojauspiiri
- •Älykäs viimeisen käyttötilan muistitoiminto.
- •Mitat: 101 x 46 x 36 mm
- •Paino: 99,6 g (ilman akkuparistoa)

Valaisimen käyttö

PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
Valaisimen ollessa suljettuna, paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 0,5 sek. Valaisin kytkeytyy päälle viimeksi käytettyyn kirkkaustilaan (vain valkoisen valon käyttötila).
PUNAINEN VALO
Valaisimen ollessa suljettuna, paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 1,2 sek. Valaisin kytkeytyy punaiseen käyttötilaan sen alimmalla kirkkaustilassa.
Sulje lamppu pitämällä käyttökytkintä pohjassa 0,5 sek.

Kirkkaustilojen käyttö

Valkoisen valon tila: paina lyhyesti käyttökytkintä siirtyäksesi eri kirkkaustiloihin seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Eko → Matala → Keski → Korkea → Turbo.
Punaisen valon tila: paina lyhyesti käyttökytkintä siirtyäksesi eri kirkkaustiloihin seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Matala → Keski → Vilkku.

Siirtyminen valkoisen ja punaisen käyttötilan välillä

Valaisimen ollessa päällä, paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 1,2 sek siirtyäksesi valkoisen tai punaisen käyttötilan välillä.

Viimeisen käyttötilan muistitoiminto

Tässä valaisimessa on viimeisen käyttötilan muistitoiminto (ei koske punaisen valon käyttötilaa). Valaisin syttyy palamaan viimeksi käytetyssä kirkkaustilassa kun se kytketään uudelleen päälle (vain valkoisen valon käyttötila).

Näppäinlukko

NÄPPÄINLUKON KYTKEMINEN: Valaisimen ollessa suljettuna, paina kaksikertaa käyttökytkimestä. Valaisin vilkuttaa valkoista valoa kolme kertaa. Tämä kertoo, että valaisimen käyttökytkimet ovat nyt lukittu.
NÄPPÄINLUKON AVAUS Valaimen ollessa lukittuna, paina käyttökytkimestä kaksi kertaa jolloin sen valo vilkkuu kolme kertaa ja lopuksi valaisin siirtyy alhaisimpaan käyttötilaan. Näppäinten lukitus on nyt poistettu.

Paristosuositus

Tyyppi	Koko	Jännite	Soveltuus
Fenix ARB-L18 sarja	18650	3,6V	Suositus
Ei ladattava paristo (Lithium)	CR123A	3V	Soveltuu
Ladattava akkuparisto (Li-ion)	16340	3,7V	Ei sovellu
Ladattava akkuparisto (Li-ion)	18650	3,6/3,7V	Soveltuu, noudata varovaisuutta
Ladattava akkuparisto (LiFePO4)	16340	3,2V	Soveltuu
Ladattava akkuparisto (LiFePO4)	18650	3,2V	Ei sovellu

*18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L18 sarjan akkuja.

Akun/pariston vaihto

1.Kierrä paristokorkki auki.

2.Laita akku / paristo plus-napa (+) edellä paristokoteloon.

3.Kierrä paristokotelon korkki takaisin paikalleen.

4.Testaa valaisimen toiminta.

Valaisimen lataus

Tässä valaisimessa on tehokas magneettilataus. Liitä mukana toimitettu USB-latauskaapeli virtalähteeseen. Liitä johdon magneettinen latauspää valaisimen valaisinosassa sijaitsevaan latausliittimeen. Latauskaapeli liittyy latausliittimeen itsestään ja lataus alkaa.

Huomio:

1.Otsalamppua voidaan käyttää myös latauksen aikana. Ota huomioon, että latausaika pitenee mikäli lamppua käytetään latauksen aikana.

2.Lamppu latautuu tyhjästä täyteen noin 4 tunnissa käytettäessä Fenix ARB-L18-3500 akkuparistoa.

3.Lataa lampun akkuparisto aina neljän kuukauden välein säilyttääksesi akkupariston paras mahdollinen toimintakyky.

4.Latauskaapelissa oleva merkkivalo ilmaiseen latauksen etenemisen seuraavasti: jatkuva punainen valo: akku latautuu, jatkuva vihreä valo: lataus on suoritettu.

Jäljellä olevan varaustilan näyttö

Valaisimen ollessa suljettuna, paina lyhyesti käyttökytkimestä. Käyttökytkimen keskikohdalla oleva LED-merkkivalo palaan 3 sek. ajan ja näyttää akkupariston jäljellä olevan virtamäärän seuraavasti:

•Jatkuva vihreä valo: 100% - 85%, täysivaraus

•Vilkkuva vihreä valo: 85% - 50%, riittävä varaus

•Jatkuva punainen valo: 50% - 25%, alhainen varaus

•Vilkkuva punainen valo: 25% - 1%, heikko varaus, Lataa akku tai vaihda paristo.

Huomio: jäljellä olevan virtamäärän näyttötoiminto toimii ainoastaan käytettäessä 18650 Li-on akkua. Valaisin voidaan laittaa päälle kesken jäljellä olevan virtamäärän näyttämisen.

Automaattiset toiminnot

Lämpötilavalvonta

Valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään pitkiä aikoja. Tämä on normaalia. Valaisimen lämpötilan noustessa yli 65°C, valaisimen tehoa alennetaan automaattisesti. Lämpötilan laskiessa valaisin nostaa asteittain tehon takaisin alkuperäiseen tehotilaan.

Käyttö ja hoito

•Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.

• Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.

•Kierrä paristokorkin kierrekorkkia puolikierrosta auki, estääksesi valaisimen kytkeytymisen päälle kuljetuksen aikana.

•Lataa akkuparisto täyteen vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunnon.

•On täysin normaalia, että valaisimen O-rengastiiviste ja USB-latausportin suojatiiviste kuluvat käytön aikana. Mikäli tiivisteet ovat kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys.

•Puhdista säännöllisin välein valaisimen kontaktipinnat epäpuhtauksista, etenkin silloin mikäli valaisin välkkyy tai ei syty. Useat syyt voivat johtaa valaisimen vilkkumiseen tai toimimattomuuteen kuten
Syy A: akku tulee ladata tai paristo vaihtaa
Ratkaisu: lataa akku tai vaihda paristot. Varmista akun/pariston oikea asennussuunta.
Syy B: Kierteet, PCB piirin pinta tai muut kontaktipinnat ovat likaantuneet

•Ratkaisu: Puhdista kontaktipinnat nukkaamattoman liinan ja alkoholipitoisen puhdistusnesteen avulla.

•Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

Toimitussisältö

HM61R otsalamppu, ARB-L18-3500 ladattava Li-on akkuparisto, magneettilatausjohto, otsapanta, päälakipanta, otsapannan liitoslevy, vaihdettava O-rengastiiviste, käyttöohje

Takuu

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä.